

ВЕНТАР-С

Вентиляционное, противопожарное и климатическое оборудование

Технический лист

Рама монтажная МРП

Модель: РАМА

Подбор и поставка

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru


Подбор под задачу

Пришлите расход воздуха, сопротивление сети и условия установки — подберём типоразмер и исполнение.

Документы

Опросный лист, схема подключения, сертификаты и паспорт — по запросу.

Рама монтажная •МРП •МРЗ-40 •МРЗ-50



Назначение

Рама монтажная служит закладным элементом при креплении различных узлов вентиляционной системы к стеновому или потолочному перекрытию.

- Рама монтажная МРП предназначена для присоединения элемента вентиляции канального типа к стене.
- Рама монтажная МРЗ-40/-50 предназначена для заделки элемента вентиляции стенового типа в стену.

Конструкция

МРП – изготавливаются прямоугольного и круглого сечения.

Используются для клапанов канального типа.

Рекомендуемый размер стенового проёма при монтаже рамы (А+20)×(В+20) мм или Ø(Д+20) мм;

МРЗ-40/-50 – изготавливаются только прямоугольного сечения. Рекомендуемый размер стенового проёма при монтаже рамы (А+40)×(В+40) мм.

Рама монтажная МРЗ-40/-50 имеет ширину присоединительного фланца соответственно 40 и 50 мм.

Материал изготовления

- Углеродистая сталь с порошковым покрытием (С)
- Нержавеющая сталь (Н)
- Оцинкованная сталь (Ц)

Маркировка

Пример:

Рама монтажная для присоединения к стене МРП; рабочее сечение клапана А×В = 800×500 мм; материал - оцинкованная сталь:

Обозначение:

- **МРП** – рама монтажная для присоединения к стене
- **МРЗ-40** – рама монтажная для стеновой заделки с фланцем 40 мм (только прямоугольного сечения)
- **МРЗ-50** – рама монтажная для стеновой заделки с фланцем 50 мм (только прямоугольного сечения)

МРП - 800*500 - Ц

Рабочее сечение клапана:

- **А×В**
- **Д (только для МРП)**
А, мм – ширина
В, мм – высота
Д, мм – диаметр

Материал:

- **С** – углеродистая сталь с порошковым покрытием
- **Н** – нержавеющая сталь
- **Ц** – оцинкованная сталь



Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

Как заказать

ВЕНТАР-С — поставка вентиляционного оборудования

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Расчёт и подбор

Инженер подберёт оборудование по расходу и напору, посчитает рабочую точку, предложит аналоги.

Отгрузка

Со склада и под заказ. Доставка по России, самовывоз со склада в Московской области.

Документы

Счёт, договор, паспорта и сертификаты — в день обращения.

Сервис

Гарантия производителя, пусконаладка и обслуживание по запросу.